

知って得するカタログ情報



第6弾は、最近お客様より特にお問い合わせの多い、下記オプションの取付・取り外し方について、NICCABI博士がお答えします。

Q & A コーナー

Q1. 『NOWラックの前面は、どうやって連結するの?』

A1. JO-06のボルトを通す為には、柱の内側にはめ込んであるフロントカバーを外して下さい。(※外し方については、下記写真をご覧ください。)

【外し方】

このシルバー色部分がはめ込み式のフロントカバーです。



この様に、フロントカバーの上部から順に下部方向へ、両手で強く押し込んで下さい。(結構力が必要です、女性の力では、少し厳しいかもしれません。)
全部外せたら長穴の連結穴が見えてきます。



連結したら、逆の手順でフロントカバーを取付して下さい。

Q2. 『NRラックのサイドトリム IV-5はどうやって取り外して取付けるの?』

A2. IV-5はビス止めではなく、J型(固定金具)に引っ掛かっているのので上に持ち上げれば取り外せます。(ただし、こちらもかなりの力が必要です。)

このJ型のフックがIV-5を固定する金具です。(ネジ固定してます。)



【外し方】



IV-5

.....



力いっぱい上部方向へ持ち上げて下さい。

外すには多少の慣れが必要・・・
工具は必要ないが、くれぐれも怪我をしないようにご注意ください。

